

n.º ~~29~~ 20

Relation

d'une nouvelle methode

De traiter

Les jambes fracturées

Liée


a. La Societée Royale de Londres

Le m. Fevrier 1767. /

Par Monsieur William Sharpe



ARC 31 d 1 n.º 20



Eu

Re



(1)

Description du nouveau Instrument qu'on pourroit substituer à l'appareil commun. v la Planche.

Les figures sont dessinées sur une échelle de Trois pouces à un pied et représentent deux atelles de carton très épais, et fait avec la glue, pour être appliquées à la jambe fracturée par le moyen de trois courroies tout allentour du total.

Elles sont accommodées pour la jambe d'un homme d'une taille moyenne; néanmoins il est bon d'en avoir deux autres, une d'environ 22 pouces de long, et l'autre de 16.

Fig. I. — A représente l'atelle du dessous d'une forme irrégulière, et conforme au côté de la jambe, sur lequel on doit l'appliquer; elle est un peu convexe au dehors, et concave au dedans; la Longueur est de 18. pouces de (a) jusqu'à (b) la largeur deux pouces à la courroie près le genoux, et deux pouces et un quart aux deux autres liens.

BBB Trois courroies longues de seize à vingt pouces, et larges, ayant deux rangs de trous parallèles il faut qu'elles soient fermement cousues au milieu et

et au de-hors de l'atelle inferieure. Les portions des liens d, d, d, sur la partie anterieure de l'atelle doivent être plus courtes de celles de la posterieure, (e, e, e,) qui doit comprendre la partie plus musculaire de la jambe.

C, La partie pour le soutien du pied depuis le point (a) jusqu'au talon (c) de cinq pouces de long, a un angle de 60 degres.

D, Le lien du pied de 12 pouces de longueur cousu au bas de l'atelle inferieure a deux pouces de la pointe, pour faire passer au dessous du talon, et par la gance de cuir sur l'atelle superieure a la plus basse clavette.

E, Un trou irregulierement oval long deux pouces, et large presq'un a la partie inferieure; il diminue en montant pour recevoir la malleole externe de la partie inferieure du fibula.

Fig II. — Represente la jambe levée en haut pour faire voir la situation de l'atelle inferieure, quand elle est bien appliquée.

Fig III. Represente la jambe fracturée posée entre les atelles selon la methode, que je vais donner, ayant le chaufson, et le sculier par dessous. l'ombre noiratre dans

dans cette figure et dans la 2.^{de} est destinée à
montrer la partie de l'aletle entre le soullier.

Fig. IV. — A, L'aletle supérieure; B, B, B les petits clous;
& La bride pour recevoir la courroie du piés.

Fig. V. — Un bandage a plusieurs coupes fait de
Flannel ou d'étoile épaisse, qui croissent régulièrement
en longueur de douze ou 14 jusqu'à vingt pouces.
selon la taille de la jambe chaque bandelette (étant
deux pouces de large) est appliquée comme pour couvrir
la moitié de la largeur de celle qui est au dessous.
(à peu près un pouce). Une autre bandelette longue
dix ou douze pouces, qui est cousue sur le dos les
unit toutes au milieu, faisant un bandage tout
aussi ferme que par une bande circulaire. On
peut s'en servir sans remuer la jambe, la partie
le moins large doit être placée tout près du talon
mais le nombre des bandelettes doit être augmenté,
ou diminué selon l'espace nécessaire qu'elles doivent
comprendre. J'appelle ceci un bandage a plusieurs
coupes laissant le nombre précis a déterminer par
la variété des circonstances.



Cellier

Celui-ci fut en usage pendant bien des années dans L' Hôpital de S^t Barthelemy, au lieu du vieux bandage à 18 cheffs mais comme il n'est pas généralement connu, j' espere que cette description ne sera pas inutile.

Les trois différentes mesures des atelles en general pourront suffire; L'une ou l'autre au moins réussira à quelque adulte, en attendant qu' on puisse en avoir d'autres, les jambes des enfans étant plus rondes, et moins musculaires pourront être maintenues à peu près de la même façon, avec les atelles communes de bois bien appliquées comme on s' en sert à present dans le susdit Hôpital, pourvu qu' elles soient assez longues, pour joindre et tenir aux deux articulations des os fracturés.

Quand le Chirurgien est appelé à l'endroit de l'accident, qu'il place le malade sur le côté blessé et sur une surface plane elevant le genou du membre cassé vers l'abdomen, et le pliant en même temps autant qu'il sera nécessaire pour relacher les muscles extenseurs du pied, qui sont le plus forts.

On pourra pour Lors replacer le bouts des os fractures

fractures, sans employer les violentes extensions qu'on a coutume de pratiquer, et qui sont très pénibles au Chirurgien, douloureuses aux malades, et souvent capables de produire des tiraillemens, de spasmes, et l'inflammation des muscles déjà trop tendus. —

Quand les os fracturés sont replacés (ce qu'on pourroit souvent faire) sans ôter le bas et le soulier, on appliquera L' attelle inférieure d'une grandeur convenable au fibula (ou au dehors de la jambe) et si elle ne l'adapte pas bien exactement, on pourra l'accommoder par l'addition de quelque compresse de chanvre, ou de flanelle épaisse (ou laine cardée) selon qu'il sera convenable.

Cette posture est bien plus facile, et plus supportable puisqu' elle donne moins de peine au malade pour les selles, ou pour être autrement remué; et change de place le pied, et les doigts de façon qu'ils ne seront pas comprimés par les couvertures du Lit, en sorte qu'on se passera des boîtes à fractures, et des berceaux, qui seroient autrement nécessaires.

Si la fracture est compliquée; Les blessures en general guérissent par première intention L'irritation, qui est

6

est un si grand obstacle à la guérison, dont
 prévenue; et c'est dont je puis donner bien des
 preuves. Ajoutez à cela que la jambe peut être élevée
 avec tout l'appareil, et la flexion du genou exercée
 autant qu'il est nécessaire pour aller au devant de
 la raideur, qui est la suite ordinaire de ces
 fractures; on prévendra en même temps les douleurs,
 et tous les inconvénients, qui durent si long temps
 même après la guérison de la fracture. Le malade
 pourra aussi être levé fréquemment sans peine, ni
 danger, s'il n'est pas trop corpulent et trop
 lourd.

L'atelle inférieure fait un lit de repos à la jambe,
 tandis qu'on fait le pansement de la partie
 supérieure; (si la fracture est composée) et la
 jambe pourroit être soutenue par la main ferme
 d'un assistant contre l'atelle supérieure, et en cette
 situation qu'il sera nécessaire, en attendant qu'on
 panse les plaies sur le fémur, ou partie inférieure.
 Je n'ôte jamais le soulier, et le chausson, soit parceque
 cela conserve la transpiration de la partie, soit
 parceque le soulier ajoute fermeté au membre, par
 la connection, qu'il peut avoir avec la partie
 inférieure

inférieure de l'instrument.

L'attelle supérieure sera aussi appliquée de façon, qu'elle recouvre presque le tibia dans toute sa longueur, les courroies sont faites de façon qu'elles peuvent suffisamment contenir le tout ensemble, et d'une manière assurée. Cela fait, le malade pourra facilement être remué dans une bergère ou chaise à porteur (ayant des oreillers si élevés, que la jambe puisse prendre en bas sans appuyer sur sa base) ou dans un carosse, Le membre étant soutenu par les mains du Chirurgien, en sorte, que chaque mouvement soit fait d'une manière uniforme, ou du tout ensemble, ou comme s'il étoit brandillé entre ses mains; car il n'importe pas que le mouvement du corps soit grand, pourvu, que les pointes des os, capés soient assurées de façon, qu'elles ne puissent pas s'entrechoquer l'une contre l'autre.

C'est ainsi que j'ai transporté plusieurs malades du lieu de l'accident arrivé, sur le pavé de Londres, jusque chez eux fort loin, sans qu'ils aient souffert aucun inconvénient par le mouvement du transport aussi bien lorsque les fractures étoient compliquées. Quand le malade est chez lui, et dans son lit qui doit
avoir

avoir un matelas par dessus, on doit ôter son bas, appliquer ensuite les remèdes convenables, le bandage a plusieurs coupes, et les atelles par dessus faisant garder la même posture, que j'ai déjà — recommandé c'est à dire, que le malade soit placé sur le même côté avec la jambe cassée plus en bas, — le genou plié la cuisse élevée, au lieu de le mettre sur son dos avec le membre fracturé étendu.

Les deux atelles sont faites étroites précisément pour laisser de l'espace a l'examen des parties malades, et de crainte qu'une compression inutile cause mal a propos quelque douleur; mais si l'on m'objectoit qu'elles ne sont pas assez larges pour une jambe épaisse, cet inconvénient peut facilement se corriger en ajoutant un morceau de carton, ou d'atelle de bois mince, entre elles, et sur les parties, où il seroit nécessaire; les liens de l'instrument suffiront pour contenir en sûreté le tout ensemble. — Je fis de mes propres mains le premier de ces instruments avec un carton bien épais et des platines de fer — convertes, ce qui réussit fort bien. J'essayois aussi différens matériaux, comme un cuir bien fort, — endurci avec la colle, le bois, et les platines de Setten; —

chaque

chaque une répondoit assez bien a mes intentions
 étant bien faite; malgré cela je me servirais
 du carton qui doit être assez fort, jusqu'à ce que
 je trouve un ouvrier, qui les fassent soigneusement
 avec des matériaux plus durs.

La même situation que j'ai recommandé pour les
 jambes cassées, j'ai trouvé qui étoit également utile
 dans les fractures de la cuisse, et pour les mêmes
 raisons.

En tout cas les atelles communes de bois sont aussi
 bonnes, que les autres pourvu qu'elles soient assez
 longues pour tenir en sûreté les deux extrémités de
 l'os fracturé.

Je me suis servi dans toute cette description du
 terme d'atelle supérieure, et inférieure afin d'être
 mieux entendu; cependant on pourroit nommer un
Tibiale, ou atelle tibiale, l'autre fibulaire, ou atelle
fibulaire, ce qui serviroit pour les mieux distinguer,
 et a donner une idée plus claire, et plus distincte de la
 manière de les appliquer; la première étant placée de
 façon qu'elle couvre une grande portion du tibia et
 la seconde formant un lit de repos, et sûr, pour le
 fibula. /



